

Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного функционирования данного продукта.



**Арт.358339, серия GESTION** - Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) высокой мощности для светодиодных источников света. Рабочее напряжение: 3В (работает от 2-х батареек типа AAA - элементы питания в комплект не входят). Частота передачи сигнала 2,4 ГГц, дистанционное управление не направленное. Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в эксплуатации. Простая функция управления зонами: управление одной зоной или общий контроль. Контролируемая (рабочая) зона показывается индикатором (индикатор светится красным).

**В комплекте с пультом ДУ:** настенный держатель – 1шт, двухсторонний скотч – 1шт, дюбель и саморез М4.

### Описание работы кнопок



**Вкл.** - Включение;

**Выкл.** - Выключение;

**Режим** - 3 фиксированных режима цветовой температуры: теплый белый, холодный белый, нейтральный белый;

**Яркость (+)** - Яркость будет добавляться после каждого нажатия кнопки.

**Яркость (-)** - Яркость будет уменьшаться после каждого нажатия кнопки.

**Цветовая температура - холодный белый** - Цветовая температура будет меняться после каждого нажатия кнопки, становится более «холодной»;

**Цветовая температура - теплый белый** - Цветовая температура будет меняться после каждого нажатия кнопки, становится более «теплой»;

**Выбор зоны** - Управления зонами. Соответствующий красный индикатор загорается при выборе зоны, поддерживает управление одной зоной и общий контроль.

**ВАЖНО!!!** Короткое нажатие на клавишу выбора зоны предназначено для смены зон. Длительное нажатие на клавишу выбора зоны (более 3 секунд) предназначено для выбора всех зон, одновременно загорятся 4 красных индикатора для контроля всех светильников одновременно из всех зон.

### Инструкции по установке зон:

1. Выберите светильник для настройки зоны.
2. Выберите зону с помощью клавиши «Zone». Загорится соответствующий красный индикатор.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл.» на пульте ДУ в течение 5 секунд, индикатор пульта ДУ будет быстро мигать, что означает, что он входит в состояние передачи кода сопряжения. Через 60 секунд индикатор автоматически выйдет из состояния передачи кода (если этого не произошло через 60 секунд – нажмите любую клавишу на пульте ДУ).
4. Индикатор загрузки мигнет 3 раза и вернется в исходное состояние. Настройка зоны для светильника успешно завершена.

**ВАЖНО!!!** Вам нужно вручную установить зону использования для каждого светильника, находящегося в системе.



### Сброс настроек.

1. Включите светильник. Операция сброса настроек должна быть завершена в течение 5 минут после включения светильника. Если время работы светильника превышает 5 минут, светильник должен быть выключен и включен снова.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Выкл.» на пульте ДУ в течение 10 секунд. Индикатор пульта дистанционного управления быстро мигает, это означает, что он входит в состояние передачи кода очистки. При сбросе настроек не нужно выбирать соответствующую зону. Через 60 секунд индикатор автоматически выйдет из состояния передачи кода (если этого не произошло через 60 секунд – нажмите любую клавишу на пульте ДУ).
3. Индикатор загрузки мигает 3 раза и вернется в исходное состояние. Сброс настроек успешно завершено.

**ВАЖНО!!!** Вам нужно вручную сбросить настройки для каждого светильника, находящегося в системе.

### Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

### Сведения о сертификации

Светильник сертифицирован на безопасность. Сертификат соответствия № ТС RU С-НУ.АВ24.В.02306, выданный ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.

### Фабрика-изготовитель

Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори  
Адрес: 3F, Донгсинг Роад, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуангдонг, КНР

### Импортер

ООО «СОНЕКС» ОГРН 1107746016817  
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. Юшуньская М., д. 1, корпус 1, эт. 1 пом. I, ком. 21 ИНН7714798469 КПП 772701001 тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

